

Manual de Instruções



ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS

Atualizado conforme portaria: NR18 (Portaria nº3.733 de 10 de fevereiro de 2020
ART 5º esta portaria entra em vigor 1 (um) ano após a data de sua publicação.

Acabadora de piso



www.casadoconstrutor.com.br

Finalidade do Equipamento

A acabadora ou alisadora de concreto tem por finalidade dar acabamento a pisos de concreto ou argamassado epóxi em seu processo de cura conferindo um acabamento perfeito e eliminando a execução posterior de argamassa de cimento.



Características Técnicas

Características técnicas	
Potência	5.5 a 9 hp
Diâmetro do disco	36" a 48"
Tamanho das Pás	6 a 18 cm
Número de Pás	4
Consumo	1,5 a 2,4 l/h
Motor	Gasolina / 4 Tempos
Rendimento estimado	100 a 120m ² / dia
Peso	85 a 135 kg

Transporte do equipamento



Nos veículos de transporte, fixar o equipamento para evitar que se desloque causando danos ao equipamento, ao veículo, a terceiros e ao próprio condutor.

Pessoas e equipamentos não podem ser transportados no mesmo compartimento.

Certifique-se de levar os complementos e acessórios necessários. Fixe a máquina com cinta, em pé, na posição de trabalho.

Cuidados Especiais

- 18.10.2.1 Os trabalhadores devem ser capacitados e instruídos para a utilização das ferramentas, seguindo as recomendações de segurança desta NR e, quando aplicável, do manual do fabricante.
- Observar as recomendações das normas NR-18 e NR-12.
- Não trabalhe sob chuva.
- Não utilizar em recinto fechado. Há risco de morte, pois os gases do escape contêm monóxido de carbono, um gás venenoso, sem cheiro e mortal.
- Nas imediações de uso desta máquina é proibido fazer fogo, fumar, bem como utilizá-la em locais sujeitos

a gases e líquidos inflamáveis.

- Não coloque as mãos e os pés próximos das partes móveis da máquina.
- Importante: Faça sempre uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), adequados a cada tipo de equipamento.
- Essa máquina requer atenção e cuidados especiais quanto ao seu uso e performance, uma vez que sua utilização sofre influência direta e depende das condições climáticas, das condições do concreto e ainda da prática e do conhecimento do operador, que deve estar ciente da forma de utilização, necessidades e restrições do equipamento. O período de serviço poderá se estender além do horário de funcionamento da loja, impedindo uma eventual

troca do equipamento ou assistência da CASA DO CONSTRUTOR. Desta forma recomendamos ao cliente que, antes de iniciar os trabalhos, certifique-se de todo o conhecimento e orientação necessários para a utilização da máquina, que ela seja manuseada por operador que dela já tenha se utilizado, e que combine com a gerência da loja um plano para eventualidades (substituição ou manutenção da máquina).

- Aconselhamos que haja uma atenção redobrada quanto ao processo de cura de seu piso de concreto para que o equipamento tenha a performance correta, na dúvida consulte o engenheiro responsável pela obra sobre o momento correto de aplicação do equipamento.

No Local de Trabalho

- Verifique se o equipamento não sofreu alguma avaria durante o transporte. Todo e qualquer problema, inclusive de funcionamento, deverá ser comunicado no ato à Casa do Construtor, que tomará as providências necessárias.
- Isole o local onde se vai trabalhar, não permita o acesso de outras pessoas, principalmente crianças.
- Retire do local tudo que possa atrapalhar o serviço.
- Durante as paradas de descanso, troca de acessórios e até mesmo manutenção, desligue o equipamento.
- Não utilize a acabadora de pisos com peças soltas ou danificadas. Não retire partes da máquina.
- O reabastecimento de combustível somente deve ser feito com o motor desligado e de maneira que o combustível não possa entrar em contato com as partes quentes da máquina.
- Antes de reabastecer, desligue o motor e deixe esfriar.
- Nunca abandone a máquina durante o trabalho.

Acionamento do Equipamento

- Verifique os níveis de óleo do motor e do combustível. Em caso de necessidade de acrescentar mais óleo, entre em contato imediatamente com o mecânico da Casa do Construtor.
- Abra a torneira do combustível e ajuste o interruptor do motor para a posição ON (ligado).
- Se o motor estiver frio, ligue o afogador para injetar combustível no carburador.
- Segure e puxe levemente a corda de partida até sentir resistência. Em seguida, puxe-a rapidamente até dar partida.
- Com o motor em funcionamento, retorne a alavanca do afogador e o acelerador na posição normal. Espere alguns segundos até firmar a marcha lenta.
- Para iniciar o trabalho, coloque o acelerador no máximo.
- À medida que o motor aquece, reajuste o afogador.
- Nunca funcione o motor sem filtro de ar.

Desligamento do Equipamento

- Para desligar o equipamento retorne a alavanca do acelerador à posição inicial, posicione a chave do motor na posição OFF (desligado) e feche a torneira de combustível.
- Nunca desligue a chave com o motor acelerado.

IMPORTANTE: Outros equipamentos similares podem ser incorporados nas lojas da rede com potências e performance diferentes. As recomendações contidas neste folheto não são capazes de cobrir todas as condições e situações possíveis que poderão ocorrer. Dessa forma, recomendamos o conhecimento da NR-18, além do manual pormenorizado do equipamento. Tudo isto pode ser encontrado na CASA DO CONSTRUTOR. Trabalhe com segurança!

Equipamentos em conformidade com as normas vigentes

Utilize os EPI's adequados conforme atividades exercidas



Mais de **70** tipos de equipamento para locação

Construção 

Jardinagem 

Limpeza 