

Manual de Instruções

casa
do
construtor
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS

Atualizado conforme portaria: NR18 (Portaria nº3.733 de 10 de fevereiro de 2020
ART 5º esta portaria entra em vigor 1 (um) ano após a data de sua publicação.

Perfurador de Solo



www.casadoconstrutor.com.br

Finalidade do Equipamento

O perfurador de solo tem como principal finalidade realizar perfurações em diferentes tipos de solos terrosos, para plantios, cultivo de hortaliças, plantas e instalações de mourões.



Características Técnicas



Motor	Gasolina	Bateria
Potência (cv/kW)	2/1,5	1,8/1,35
Velocidade Máxima (rpm)	7200	350-1000
Peso (kg)	10,2	8,2
Dimensão (mm)	560 x 330 x360	840 x 607 x 223

Cuidados Especiais

- Observar as recomendações das normas NR-18 e NR-12;
- 18.10.2.1 Os trabalhadores devem ser capacitados e instruídos para a utilização das ferramentas, seguindo as recomendações de segurança desta NR e, quando aplicável, do manual do fabricante;
- Não trabalhe sob chuva;
- Importante: Faça sempre uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), adequados a cada tipo de equipamento;
- Somente inicie o trabalho após ter verificado todas as condições de segurança do local e da Máquina;
- Nunca use o equipamento em função para qual não foi projetado;
- Não faça adaptações com outros acessórios que não são indicados para este equipamento;
- Retire o equipamento do furo com o motor desligado;
- Após a perfuração, tampe a superfície do furo com um material resistente, evitando acidentes;
- Não coloque as mãos ou os pés próximos das partes móveis do equipamento;
- Troque as brocas somente com o motor desligado.
- Manuseie o equipamento com dois operadores
- Verifique se as lâminas da ponta da broca estão em bom estado e devidamente afiadas.
- No uso de extensões para prolongar a perfuração, evite ultrapassar a profundidade de 03 m.
- Pessoas com marca passo estão proibidas de usar este equipamento

BATERIA

- Sempre se atente para que as baterias do equipamento estejam carregadas para o serviço;
- Carregue a(s) bateria(s) reserva(s) enquanto esteja utilizando a(s) outra(s) bateria(s) no equipamento;
- Encaixe corretamente as baterias antes de iniciar o serviço;
- Não utilize equipamentos elétricos em locais úmidos ou na presença de gases e líquidos inflamáveis.

COMBUSTÃO

- Não utilizar em recinto fechado. Há risco de morte pois os gases do escape contém monóxido de carbono, um gás venenoso, sem cheiro e mortal.
- Nas imediações de uso desta máquina é proibido

- fazer fogo, fumar, bem como utilizá-la em locais sujeitos a gases e líquidos inflamáveis;
- Verifique as condições do equipamento e as especificações do combustível para o modelo

correspondente.

- Realize o reabastecimento somente com o motor desligado e já frio, evitando um cenário propício a incêndios;



Transporte do equipamento

Nos veículos de transporte, fixar o equipamento para evitar que se desloque causando danos ao equipamento, ao veículo, a terceiros e ao próprio condutor.

Pessoas e equipamentos não podem ser transportados no mesmo compartimento.

Certifique-se de levar os complementos e acessórios necessários. Sempre que disponível, transportar o equipamento na sua embalagem padrão, tipo maleta ou caixa.

Fixe a máquina com cinta, em pé, na posição de trabalho.

Em tempos chuvosos cuidar para que os componentes elétricos do equipamento não fiquem expostos.

No Local de Trabalho

- Verifique se o equipamento não sofreu alguma avaria durante o transporte. Todo e qualquer problema, inclusive de funcionamento, deverá ser comunicado no ato à Casa do Construtor, que tomará as providências necessárias;
- Isole o local onde se vai trabalhar, não permita o acesso de outras pessoas, principalmente crianças;
- Retire do local tudo que possa atrapalhar o serviço;
- Durante as paradas de descanso, troca de acessórios e até mesmo manutenção, desligue o equipamento;

Acionamento/desligamento

ACIONAMENTO

COMBUSTÃO

- Verifique os níveis de óleo do motor e o combustível;
- Abra a torneira do combustível e ajuste o interruptor do motor para a posição ON (ligado). Se o motor estiver frio, ligue o afogador para injetar combustível no carburador.
- Segure e puxe levemente a corda de partida até sentir resistência. Em seguida, puxe-a rapidamente até dar partida.
- À medida que o motor aquece, reajuste o afogador;
- Nunca funcione o motor sem filtro de ar.

BATERIA

- Conecte a(s) bateria(s);
- Pressione o gatilho do acelerador.

DESLIGAMENTO

COMBUSTÃO

- Para desligar o equipamento retorne a alavanca do acelerador à posição inicial, posicione a chave do motor na posição OFF (desligado) e feche a torneira de combustível.
- Nunca desligue a chave com o motor acelerado.

BATERIA

- Solte o gatilho do acelerador.

IMPORTANTE: Outros equipamentos similares podem ser incorporados nas lojas da rede com potências e performance diferentes. As recomendações contidas neste folheto não são capazes de cobrir todas as condições e situações possíveis que poderão ocorrer. Dessa forma, recomendamos o conhecimento da NR-18, além do manual pormenorizado do equipamento. Tudo isto pode ser encontrado na CASA DO CONSTRUTOR. Trabalhe com segurança!

Equipamentos em conformidade com as normas vigentes

Utilize os EPI's adequados conforme atividades exercidas



Mais de **70** tipos de equipamentos para locação

Construção



Jardinagem



Limpeza

