

Detergente para la Lava Aspiradora

- El uso de detergente en nuestras aspiradoras debe ser exclusivamente de productos suministrados por nuestras tiendas, ya que estos son suministrados por los fabricantes de los equipos.
- El detergente de la marca IPC tiene dos tipos de preparación: para limpieza pesada la dilución es de 1:40 (por cada 1 litro de agua, 25 ml de detergente) y para la limpieza de mantenimiento es de 1:60 (por cada 1 litro de agua, 17 ml de detergente).
- El detergente en polvo de la Karcher se diluye 10 g por cada 1 litro de agua y el de tipo líquido la dilución es de 10ml por cada 1 litro de agua.
- El detergente Karcher o IPC se puede utilizar en cualquier aspiradora.
- Importante: Nunca utilice detergente común o productos encontrados en el mercado para la limpieza de alfombras y tapicerías, utilice solamente el detergente suministrado por la CASA DEL CONSTRUCTOR, el uso de productos incorrectos provoca la quema o combustión de la máquina.

Encendido

- Llene el depósito con la cantidad adecuada de agua limpia o con solución de productos de limpieza. El depósito de agua limpia debe mantenerse 5 cm por debajo de la entrada de agua del depósito para evitar que se desborde cuando esté en funcionamiento. Cierre bien la tapa del depósito.
- Conecte los componentes firmemente, fije la boquilla de succión triangular transparente al tubo del gatillo y ajústela a la dirección de funcionamiento adecuada
- Enchúfela en el tomacorriente, prestando atención a la tensión de la red.
- Inserte la manguera flexible en el extremo de la manguera de succión e inserte el componente del conector de la manguera del agua al conector rápido de la salida de la bomba de agua en la lavadora
- Encienda el equipo pulsando el botón "ON".

Apagado

- Apague el equipo con el botón "OFF".
- Desconecte el enchufe del tomacorriente.

IMPORTANTE: Se pueden incorporar en las tiendas de la red otros equipos similares con diferentes potencias y rendimientos. Las recomendaciones contenidas en este manual no cubren todas las posibles condiciones y situaciones que puedan ocurrir. Por lo tanto, recomendamos el manual detallado del equipo. Todo esto se puede encontrar en la CASA DEL CONSTRUCTOR. ¡Trabaje de forma segura!

**Equipos de acuerdo
con las normas
brasileñas vigentes**

**Utilice los epp's
según las actividades
realizadas**

Manual / Contrato de Alquiler nº _____ Fecha ____/____/____

Manual de Instrucciones

casa
del
constructor
ALQUILER DE EQUIPOS

VERSIÓN 2023

Lava Aspiradora



Mira el video
del equipo.
Activar leyenda.

www.casadoconstructor.com.br

Utilidad del Equipo

Su finalidad es la limpieza de tapetes, alfombras y tapicerías, por lo que es ideal para la limpieza de cualquier tipo de material, como lana pura, sintéticos, nailon, fibras vegetales, mantas, etc. Su uso suaviza las fibras de las alfombras, restaura la elasticidad y prolonga su vida útil. Tiene una gran capacidad de aspiración y una elevada tasa de absorción, con un secado aproximado del 90% (puede haber variación de tiempo en función de la temperatura ambiente).



Características Técnicas



Características técnicas	
Potencia	1200 a 2000 W
Depósito de agua sucia	15 a 75 litros
Depósito de detergente	4 a 25 litros
Accesorios	Manguera y boquillas
Tensión	110 o 220v
Peso	9 a 33 kg

Para el transporte



En los vehículos para el transporte, asegure el equipo para evitar que se mueva afectándose el mismo, causando daños al vehículo, a terceros y al propio conductor. No se pueden transportar personas y equipos en el mismo compartimento. Asegúrese de llevar los complementos y accesorios necesarios. Siempre que esté disponible, transporte el equipo en su embalaje estándar, como un maletín o una caja. Fije la máquina con correas, de pie, en posición de trabajo. En tiempo de lluvia, tenga cuidado de que los componentes eléctricos del equipo no queden expuestos.

Cuidados Especiales

- Los trabajadores deben estar capacitados e instruidos para usar las herramientas, siguiendo las recomendaciones de seguridad del manual del fabricante.
- No trabaje bajo la lluvia.
- Importante: Utilice siempre Equipos de Protección Personal (EPP), adecuados para cada tipo de equipo.
- Comience a trabajar sólo después de haber verificado si el área y la máquina están seguros y en buenas

- condiciones.
- Nunca utilice el equipo para el cual no fue diseñado.
- No le haga adaptaciones con otros accesorios.
- Está prohibido el uso de herramientas eléctricas portátiles sin doble aislamiento.
- Utilice únicamente alargues tipo PP, sin uniones o cables pelados. Desenrolle todo el alargue antes de usarlo.
- Para distancias de hasta 10 m, cables de 2,5 mm²; hasta 20 m, cables de 4,0 mm² y hasta 30 m, cables de 6,0 mm².
- Con más de 30 m, no recomendamos el uso de alargues. En este caso, sugerimos que utilicen un generador.
- No utilice equipos eléctricos en lugares húmedos o en presencia de gases y líquidos inflamables.
- El uso del equipo debe hacerlo con un detergente profesional, suministrado por el fabricante, adecuado para la limpieza de tejidos como alfombras y tapicerías. En el depósito de agua limpia diluya el detergente de acuerdo con la recomendación del fabricante. Limpie los depósitos antes y después de cada uso. Asegúrese de que el depósito de detergente esté libre

En el Lugar de Trabajo

- Compruebe que el equipo no ha sufrido ningún daño durante el transporte. Todos y cada uno de los problemas, así como los de funcionamiento, deben ser informados inmediatamente a la Casa del Constructor, para que tome las medidas necesarias.
- Aísle el área donde va a trabajar, no permita el acceso a otras personas, especialmente niños.
- Elimine todo lo que pueda interferir con el trabajo.
- Apague el equipo durante el descanso, los cambios de accesorios e incluso durante el mantenimiento.
- Asegúrese de que el cable no entre en contacto con el agua.
- El equipo no debe utilizarse en un entorno con sustancias nocivas, sustancias abrasivas (por ejemplo: cigarrillos encendidos, cenizas calientes), líquidos inflamables (gasolina, disolventes, líquidos ácidos y corrosivos) y polvo inflamable (por ejemplo, polvo de magnesio y aluminio).
- Atención: Cuando el depósito de agua sucia llegue a su capacidad, el extractor se detendrá
- Devuelva el equipo con los depósitos vacíos y limpios.

- de agua, suciedad o polvo, límpielo antes de utilizarlo.
- Después de aspirar, es necesario limpiar el filtro de polvo. Para que la presión de agua de la bomba no tenga problemas, es necesario quitar el filtro regularmente para limpiar la suciedad. Retire el filtro de la parte de la boquilla para limpiarlo (está fijado a la parte inferior del motor).
- Precaución: Cuando sólo aspire y no necesite agua para limpiar, o cuando el depósito de agua limpia esté vacío, no accione el interruptor de rociado de agua, ya que podría quemar la bomba de agua. Compruebe que el voltaje de la habitación es compatible con el equipo.
- ATENCIÓN: algunos tejidos pueden mancharse sólo con el uso de agua por lo que recomendamos realizar una prueba antes de utilizar cualquier limpiador, humedeciendo un paño blanco limpio y frotándolo en un lugar poco visible. Si el paño se pigmenta con el color del tejido, no recomendamos utilizar este producto y la máquina.

