

Manual de Instruções



Atualizado conforme portaria: NR18 (Portaria nº3.733 de 10 de fevereiro de 2020
ART 5º esta portaria entra em vigor 1 (um) ano após a data de sua publicação.

Aparador de Cerca Viva

VERSÃO 2023



www.casadoconstrutor.com.br

Finalidade do Equipamento

É um equipamento desenvolvido para aparar cercas vivas e ou modelar pequenos arbustos de maneira a zelar e organizar seu jardim. Este equipamento é voltado para o uso em pequenos serviços, diâmetro máximo de 1 cm para corte de galhos.



Características Técnicas

Elétrico	
Potência	400 a 700w
Tensão	110 ou 220v
Lâmina de corte	510 a 650mm
Peso	3,0 a 3,7k

Combustão	
Potência	0,6 a 1,0cv
Cilindradas	21,7 a 26cc
Combustível	Gasolina/óleo
Motor	2 Tempos
Reservatório	0,3 a 0,7l
Lâmina	590 a 610mm
Peso	4,7 a 6,8k

Bateria	
Bateria	18V
Potência	320w
Lâmina	460 a 650mm
Peso	4,7 a 6,8k

Cuidados Especiais

- 18.10.2.1 Os trabalhadores devem ser capacitados e instruídos para a utilização das ferramentas, seguindo as recomendações de segurança desta NR e, quando aplicável, do manual do fabricante.
- Observar as recomendações das normas NR-18 e NR-12.
- Não trabalhe sob chuva.
- Importante: Faça sempre uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), adequados a cada tipo de equipamento.
- Somente inicie o trabalho após ter verificado todas as condições de segurança do local e da Máquina.
- Nunca use o equipamento em função para qual não foi projetado.
- Não faça adaptações com outros acessórios.

Elétrico

- 18.10.2.7 É proibida a utilização de ferramenta elétrica portátil sem duplo isolamento.
- Utilize somente extensões do tipo PP, sem emendas ou fios descascados. Desenrole toda a extensão antes

de usá-la.

- Para distâncias até 10m – fios 2,5mm²; até 20m – fios 4,0mm² e até 30m – fios 6,0mm².
- Acima de 30m, não recomendamos o uso de extensões. Neste caso, sugerimos como alternativa o uso do gerador
- Não utilize equipamentos elétricos em locais úmidos ou na presença de gases e líquidos Inflamáveis.
- Verifique se a tensão no local é compatível com o equipamento.
- Não utilizar em recinto fechado. Os gases gerados pela combustão contêm monóxido de carbono, um gás venenoso, sem cheiro e mortal. Sua inalação pode causar morte!
- Nas imediações de uso desta máquina é proibido fazer fogo, fumar, bem como utilizá-la em locais sujeitos a gases e líquidos inflamáveis.

Bateria

- Sempre se atente para que as baterias do

- equipamento estejam carregadas para o serviço.
- Carregue a(s) bateria(s) reserva(s) enquanto esteja utilizando a(s) outra(s) bateria(s) no equipamento.
- Encaixe corretamente as baterias antes de iniciar o serviço.
- Não utilize equipamentos a bateria em locais úmidos ou na presença de gases e líquidos

inflamáveis.

- Sempre que a bateria atingir “uma barra” no visor de carga, pausar o trabalho e colocá-la para carregar.
- Sempre aguarde que a bateria atinja 100% (cem por cento) de carregamento para retirá-la do carregador.

Transporte do equipamento

Nos veículos de transporte, fixar o equipamento para evitar que se desloque causando danos ao equipamento, ao veículo, a terceiros e ao próprio condutor.

Pessoas e equipamentos não podem ser transportados no mesmo compartimento.

Certifique-se de levar os complementos e acessórios necessários. Sempre que disponível, transportar o equipamento na sua embalagem padrão, tipo maleta ou caixa.

Fixe a máquina com cinta, em pé, na posição de trabalho.

Em tempos chuvosos cuidar para que os componentes elétricos do equipamento não fiquem expostos.



No Local de Trabalho

- Verifique se o equipamento não sofreu alguma avaria durante o transporte. Todo e qualquer problema, inclusive de funcionamento, deverá ser comunicado no ato à Casa do Construtor, que tomará as providências necessárias.
- Isole o local onde se vai trabalhar, não permita o acesso de outras pessoas, principalmente crianças.
- Retire do local tudo que possa atrapalhar o serviço.
- Durante as paradas de descanso, troca de acessórios e até mesmo manutenção, desligue o equipamento.
- Cuide do equipamento, conservando as lâminas limpas e em perfeitas condições de uso, para que tenha um bom funcionamento e com maior segurança.
- Superfícies escorregadias ou instáveis, tais

como escadas, podem causar a perda de equilíbrio ou do controle do equipamento.

- Carregue o equipamento pelo punho frontal com o mesmo desligado e distante de seu corpo.
- Não use o equipamento para aplicações diferentes daquelas para as quais foram concebidas, exemplo: não use o aparador para cortar plástico, alvenaria ou materiais de construção. O uso para operações diferentes daquelas para as quais foram projetados podem resultar em situações de quebra do equipamento e acidentes.
- Lembre-se este equipamento foi desenvolvido para poda e manutenção de pequenos arbustos com espessura máxima de 1cm para corte de galhos.

Acionamento do Equipamento

- Por questões de segurança e para evitar acidentes, essa máquina só funciona se o operador estiver com suas mãos no comando. Uma mão acionando a alavanca e outra no gatilho. É proibido usar qualquer artifício para anular este mecanismo da máquina.

Elétrico

- Conecte o plug da extensão elétrica na tomada, se atentando a tensão da rede.
- Pressione os gatilhos de acionamento.

Bateria

- Conecte a(s) bateria(s).
- Pressione os gatilhos de acionamento.

Combustão

- Verifique o nível do combustível com a mistura do óleo adequado.
- Abra a torneira do combustível e ajuste o interruptor do motor para a posição ON (ligado). Se o motor estiver frio, ligue o afogador para injetar combustível no carburador.
- Segure e puxe levemente a corda de partida até sentir resistência. Em seguida, puxe-a rapidamente até dar partida.
- À medida que o motor aquece, reajuste o afogador.
- Nunca funcione o motor sem filtro de ar.

Desligamento do Equipamento

Elétrico

- Solte os gatilhos de acionamento.
- Remova o plug da extensão elétrica da tomada.

Bateria

- Solte os gatilhos de acionamento.
- Remova a(s) bateria(s).

Combustão

- Para desligar o equipamento retorne a alavanca do acelerador à posição inicial, posicione a chave do motor na posição OFF (desligado) e feche a torneira de combustível.
- Nunca desligue a chave com o motor acelerado.

IMPORTANTE: Outros equipamentos similares podem ser incorporados nas lojas da rede com potências e performance diferentes. As recomendações contidas neste folheto não são capazes de cobrir todas as condições e situações possíveis que poderão ocorrer. Dessa forma, recomendamos o conhecimento da NR-18, além do manual pormenorizado do equipamento. Tudo isto pode ser encontrado na CASA DO CONSTRUTOR. Trabalhe com segurança!

**Equipamentos em
conformidade com
as normas vigentes**

**Utilize os EPI's
adequados conforme
atividades exercidas**