

Apagado

- Suelte el gatillo de accionamiento;
- Desenchufe el cable.

IMPORTANTE: Se pueden incorporar en las tiendas de la red otros equipos similares con diferentes potencias y rendimientos. Las recomendaciones contenidas en este manual no cubren todas las posibles condiciones y situaciones que puedan ocurrir. Por lo tanto, recomendamos el manual detallado del equipo. Todo esto se puede encontrar en la CASA DEL CONSTRUTOR. ¡Trabaje de forma segura!

Equipos de acuerdo con las normas brasileñas vigentes

Utilice los epp's según las actividades realizadas



Más de **70** tipos de equipos para alquilar

Construcción 

Jardinería 

Limpieza 

Manual / Contrato de Alquiler nº _____ Fecha ____/____/____

Manual de Instrucciones

casa del constructor
ALQUILER DE EQUIPOS

Máquina Fresadora Cortadora de Pared

VERSIÓN 2023



www.casadoconstrutor.com.br

Utilidad del Equipo

La cortadora eléctrica portátil para pared es una excelente herramienta diseñada para realizar con precisión, rapidez y seguridad ranuras en paredes de mampostería, ladrillo cerámica y bloques. Su mayor ventaja sobre otras máquinas es que no produce polvo fino y prácticamente deja la ranura lista para la canalización de tuberías tanto eléctricas, para agua entre otros. La profundidad de corte dependerá siempre de la elección de la fresa adecuada para cada trabajo.



Características Técnicas

Características técnicas	
Profundidad del corte	35mm
Anchura del corte	25 a 35mm
Potencia	2000w
RPM	2200
Herramienta de corte	Fresa de Metal Duro
Peso	6,8k

El manual cumple las normas reglamentarias vigentes en Brasil.

El objetivo de este manual es orientar y resolver posibles dudas y dificultades en el uso del equipo.

Para el transporte



En los vehículos para el transporte, asegure el equipo para evitar que se mueva afecte su funcionamiento, causando daños al vehículo, a terceros y al propio conductor.

No transporte personas y equipos en el mismo compartimento. Asegúrese de llevar los complementos y accesorios necesarios.

Siempre que esté disponible, transporte el equipo en su embalaje estándar, como un maletín o una caja.

Fije la máquina con correas, de pie, en posición de trabajo.

En tiempo de lluvia, deben tener cuidado de que los componentes eléctricos del equipo no queden expuestos.

Cuidados Especiales

- Los trabajadores deben estar capacitados e instruidos para usar las herramientas, siguiendo las recomendaciones de seguridad del manual del fabricante.
- No trabaje bajo la lluvia.
- Importante: Utilice siempre Equipos de Protección Personal (EPP), adecuados para cada tipo de equipo.

- Comience a trabajar sólo después de verificar si el lugar y la máquina están seguros y en buenas condiciones.
- Nunca utilice el equipo para un propósito para el cual no fue diseñado.
- No haga adaptaciones con otros accesorios.
- Está prohibido el uso de herramientas eléctricas portátiles sin doble aislamiento.
- Utilice únicamente alargues tipo PP, sin uniones o cables pelados. Desenrolle toda la extensión antes de usarla.
- Para distancias de hasta 10 m, utilice cables de 2,5 mm²; hasta 20 m, utilice cables de 4,0 mm² y hasta 30 m, utilice cables de 6,0 mm².
- Con más de 30m, no recomendamos el uso de alargues. En este caso, sugerimos que utilicen un generador.
- No utilice equipos eléctricos en lugares húmedos o en presencia de gases y líquidos

Inflamables.

- Esta máquina está diseñada para trabajar en los siguientes materiales: ladrillos cerámicos, bloques de cemento, yeso y paredes frisadas. No utilice la máquina sobre vigas de hormigón, baldosas cerámicas, azulejos, piedras o cualquier otro tipo de materiales de consistencia extrema. Consulte la CASA DEL CONSTRUCTOR sobre otras posibilidades.
- Las cuchillas utilizadas deben estar siempre afiladas para obtener el resultado esperado. En el caso de que la fresa pierda el corte, contacte CASA DEL CONSTRUCTOR.
- Mantenga la máquina limpia y lubricada para un mejor desempeño. Contacte al mecánico de CASA DEL CONSTRUCTOR en caso de necesidad de sustitución o mantenimiento.

En el Lugar de Trabajo

- Compruebe que el equipo no ha sufrido ningún daño durante el transporte. Todos y cada uno de los problemas, así como los de funcionamiento, deben ser informados inmediatamente a la Casa del Constructor, para que tomen las medidas necesarias.
- Aísle el lugar donde va a trabajar y no permita el acceso a otras personas, especialmente niños.
- Elimine todo lo que pueda interferir con el trabajo.
- Apague el equipo durante el descanso, de los cambios de accesorios e incluso durante el mantenimiento.
- Antes de realizar cualquier operación de mantenimiento o cambio en la cortadora, desconec-

te el cable del tomacorriente.

- Asegúrese de que las llaves y herramientas utilizadas para cambiar el cortador se hayan retirado antes de volver a encender la máquina.
- El eje de la cuchilla gira en el sentido indicado por la flecha grabada en el exterior del alojamiento de la fresa.
- Al montar la fresa es muy importante montar también la arandela, ambas fijadas al husillo. Esto provocará una perfecta instalación de la cortadora y facilitará su desmontaje.
- Al montar la cortadora, es aconsejable lubricar éste y el eje con spray lubricante. La lubricación facilita el desmontaje de la cortadora.

Encendido

- Conecte el enchufe al tomacorriente después de verificar la tensión de red.
- Presione el gatillo.



Recibido: _____

Fecha: _____

Manual / Contrato de Alquiler n° _____