

Abastecimiento de Depósitos

- Abra la tapa.
- Añada el producto de limpieza a temperatura ambiente.
- Observe las instrucciones de dosificación.

Encendido

- Cierra la tapa.
- Enchufe el cable en el tomacorriente, prestando atención a la tensión de la red.
- Pulse el botón de prendido / accionamiento.
- Pulse el botón para dispersar el líquido
- Para activar la aspiración del equipo con un cepillo de rodillo, el accionamiento se realiza en el botón situado en la base de la máquina
- Nota: Si el motor del cepillo no funciona al encenderlo, libérela halándolo de la máquina hacia atrás.

Apagado

- Cierre el botón de control de la cantidad de agua o apague el botón de esparcimiento.
- Avance el aparato por 1/2m para aspirar el agua restante.
- Desconecte el interruptor de funcionamiento de aspiración.
- Levante la escobilla de goma de aspiración.
- Baje la rueda giratoria y bloquéela.
- Gire el interruptor principal a la posición "0" y desconéctelo del enchufe.
- ¡Atención! En las fregadoras con cepillos circulares, después de terminar el trabajo, los cepillos de disco o los cepillos giratorios deben quedar relajadas (motivo de deformación de los

IMPORTANTE: Se pueden incorporar en las tiendas de la red otros equipos similares con diferentes potencias y rendimientos. Las recomendaciones contenidas en este manual no cubren todas las posibles condiciones y situaciones que puedan ocurrir. Por lo tanto, recomendamos el manual detallado del equipo. Todo esto se puede encontrar en la CASA DEL CONSTRUTOR. ¡Trabaje de forma segura!

Equipos de acuerdo con las normas brasileñas vigentes

Utilice los epp's según las actividades realizadas

Manual / Contrato de Alquiler nº _____ Fecha ____/____/____

Manual de Instrucciones

casa del constructor
ALQUILER DE EQUIPOS

Lavadora Fregadora y Secadora de Pisos

VERSIÓN 2023



www.casadoconstrutor.com.br

Utilidad del Equipo

Perfecta para el mantenimiento y la limpieza de superficies regulares y delicadas de alto brillo. También adecuada para superficies pequeñas y medianas, como tiendas, pequeñas industrias, entre otras. Además de hacer las tareas de limpieza más seguras y eficientes, la fregadora y secadora de pisos también garantiza el ahorro de agua y energía.



Características Técnicas

Características técnicas				
Modelos	BD530	BD 50/50	30/4	CT30
Ancho de lavado, cepillos (mm)	460	510	300	450
Ancho de secado, aspiración (mm)	1050	850	300	550
Potencia del motor (W)	1700	1100	820	400
Depósito de agua limpia / sucia (l)	40/40	50/50	4 / 4	28/30
Velocidad del cepillo rpm	200	155	1450	91
Rendimiento de superficie máx. (m ² /h)	1840	1800	200	1670
Tensión	220	24V	127/220v	220v/12v
Peso (kg)	126	154,5	11,5	100

Para el transporte



En los vehículos de transporte, asegure el equipo para evitar que se mueva y cause daños al equipo, al vehículo, a terceros y al conductor. No podrán transportarse personas y equipos en el mismo compartimento. Asegúrese de llevar los accesorios y complementos necesarios. Asegure la máquina con una correa, de pie y en posición de trabajo. En caso de lluvia, asegúrese de que los componentes eléctricos de la máquina no queden expuestos.

Cuidados Especiales

Máquinas eléctricas

- Los trabajadores deben estar formados e instruidos para utilizar las

- las herramientas, siguiendo las recomendaciones de seguridad y del manual del fabricante.
- No trabaje bajo la lluvia.

- Importante: utilice siempre equipos de protección personal (EPP), adecuado a cada tipo de equipo.
- Comience a trabajar sólo después de haber verificado si el área y la máquina están seguros y en buenas condiciones.
- Nunca utilice el equipo para el cual no fue diseñado.
- No le haga adaptaciones con otros accesorios.
- Utilice únicamente cables de tipo PP, sin uniones ni cables pelados. Desenrolle el alargue antes de utilizarlo.
- Para distancias de hasta 10 m - cables de 2,5 mm²; hasta 20 m - cables de 4,0 mm² y hasta 30 m cables de 6,0mm².
- Por encima de 30m, no recomendamos el uso de alargues. En este caso, sugerimos el uso de un generador como alternativa.
- No utilice equipos eléctricos en lugares húmedos o en presencia de gases y líquidos.
- inflamables.
- No sustituya los accesorios que hacen la limpieza (cepillos, goma secadora, etc.) cuando note

esta necesidad, por favor póngase en contacto con CASA DEL CONSTRUCTOR.

Máquinas a batería

- Asegúrese siempre de que las baterías del equipo están cargadas para realizar el trabajo;
- Cargue la(s) batería(s) de repuesto mientras utiliza la(s) otra(s) batería(s) de la máquina.
- Coloque las baterías correctamente antes de iniciar;
- No utilice equipos eléctricos en lugares húmedos o en presencia de gases y líquidos inflamables.
- Siempre que la batería alcance una "barra" o luz de advertencia en el indicador de carga, detenga el trabajo y ponla a cargar.
- Espere siempre que la batería alcance el 100% (cien por ciento) de la carga
- para retirarla del cargador.

En el Lugar de Trabajo

- Compruebe que el equipo no ha sufrido daños durante el transporte. Cualquier problema, incluso de funcionamiento, debe entrar en contacto con la CASA DEL CONSTRUCTOR, que tomará las medidas necesarias.
- Aísle el área donde va a trabajar, no permita el acceso de otras personas, especialmente niños.
- Retire del área todo aquello que pueda dificultar el trabajo.
- Durante las paradas de descanso, cambio de accesorios e incluso el mantenimiento, apague el equipo.
- Tenga en cuenta que hay lavadoras que tienen la función de aspiración de agua sin que necesariamente sea rociado el producto, para ello basta activar el botón de rociado de líquido
- El interruptor principal no debe estar en la posición "0" (cero) durante el funcionamiento. Así

que, para cualquier tipo de parada de cualquier tipo de trabajo, se debe posicionar el interruptor en "0" (cero) y desconectar el enchufe de la red.

- ¡Atención! Para máquinas con cepillo giratorio, la escobilla de aspiración debe estar levantada para empujar la máquina hacia atrás.**
- Utilice únicamente productos de limpieza sin diluyentes. No utilice ácido clorhídrico ni ácido fluorhídrico. Utilice sólo productos indicados por el fabricante. Cualquier producto que no esté indicado o que produzca espuma está estrictamente prohibido.**



Recibido: _____

Fecha: _____

Manual / Contrato de Alquiler n° _____