



Mais de **70** tipos de
equipamentos
para
locação

Construção



Jardinagem



Limpeza



www.casadoconstrutor.com.br

casa
do
construtor

ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS

Manual de Instruções



Riscadeira

VERSÃO 2022



www.casadoconstrutor.com.br

Finalidade do Equipamento

Equipamento utilizado para cortes de pisos e revestimentos cerâmicos ou porcelanatos, proporcionando cortes precisos.



Características Técnicas



Comprimento máximo de corte (mm)	Espessura máxima de corte (mm)	Dimensão (c x l x a) (mm)
150 à 1800	6 à 15 mm	360 à 2215 x 145 à 325 x 150 à 190

Cuidados Especiais

- Observar as recomendações das normas NR-18 e NR-12.
- 18.10.2.1 Os trabalhadores devem ser capacitados e instruídos para a utilização das ferramentas, seguindo as recomendações de segurança desta NR e, quando aplicável, do manual do fabricante.
- Importante: Faça sempre uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), adequados a cada tipo de equipamento.
- Somente inicie o trabalho após ter verificado todas as condições de segurança do local e da máquina.
- Nunca use o equipamento em função para qual não foi projetado.
- Antes de utilizar o equipamento, certifique que o mesmo está com o rodel acoplado e seu carro guia;
- Nunca movimente ou transporte a máquina segurando pelas guias, isso pode acarretar uma perca permanente da precisão do equipamento;
- Após utilização, retirar a sujidade com pano seco e lubrificar as guias com spray desengripante (WD-40).

Transporte do equipamento



Nos veículos de transporte, fixar o equipamento para evitar que se desloque causando danos ao equipamento, ao veículo, a terceiros e ao próprio condutor.

Pessoas e equipamentos não podem ser transportados no mesmo compartimento.

Certifique-se de levar os complementos e acessórios necessários. Sempre que disponível, transportar o equipamento na sua embalagem padrão, tipo maleta ou caixa.

Nunca transporte a riscadeira por baixo de outros equipamentos, isso causará danos à sua estrutura

Fixe a máquina com cinta na posição de trabalho.

No Local de Trabalho

- Verifique se o equipamento não sofreu alguma avaria durante o transporte. Todo e qualquer problema, inclusive de funcionamento, deverá ser comunicado no ato à Casa do Construtor, que tomará as providências necessárias;
- Isole o local onde se vai trabalhar, não permita o acesso de outras pessoas, principalmente crianças;
- Retire do local tudo que possa atrapalhar o serviço;
- Durante as paradas de descanso, troca de acessórios e até mesmo manutenção, mantenha em local afastado da área de trabalho.

Acionamento/desligamento

- Posicione o piso de acordo como se quer efetuar o corte (Horizontal, vertical ou diagonal);
- Apoie o piso sobre a plataforma de corte, limitando através dos guias laterais do equipamento;
- Posicione o carro guia sobre o piso e pressione moderadamente para realizar o corte;
- Efetue o corte do piso sempre no sentido “de trás para frente” com apenas um movimento;
- Limpe o equipamento após o uso.

IMPORTANTE: Outros equipamentos similares podem ser incorporados nas lojas da rede com potências e performance diferentes. As recomendações contidas neste folheto não são capazes de cobrir todas as condições e situações possíveis que poderão ocorrer. Dessa forma, recomendamos o conhecimento da NR-18 e NR-12, além do manual pormenorizado do equipamento. Tudo isto pode ser solicitado na CASA DO CONSTRUTOR. Trabalhe com segurança!

**Equipamentos em
conformidade com
as normas vigentes**

**Utilize os EPI's
adequados conforme
atividades exercidas**